

Atlantinkatu 8:n yhteiskäytössä olevan kaasugrillin käyttöohje

1. Ennen käyttöä

Tee varaus oheisella QR-koodilla tai nettiosoitteessa:

https://www.supersaas.fi/schedule/Atlantinkatu_8_grilli/Atlantinkatu_8_grilli

Varauksen kesto voi olla 30-120 minuuttia ja varauksia kerrallaan yksi asuntoa kohti.

Nouda grilli, kaasupullo, sammutuspeite ja muut tarvikkeet sisäpihan varastosta.

Käytä grilliä vain ulkona sisäpihalla.

Grillaa tasaisella alustalla ja varmista, ettei lähellä ole helposti syttyviä materiaaleja.

Pidä **grillin mukana oleva sammutuspeite helposti saatavilla** aina grillauksen aikana.

Jos olet epävarma grillin käytöstä, niin pyydä kokeneemman grillaaajan apua.

Grillin monikielinen käyttöohje kokonaisuudessaan löytyy netistä hakemalla ”Mustang Greenville 4”. Se on myös grillillä.

Tarkista ennen sytytystä:

- Kaasuletku on ehjä
- Paineensäädin on kunnolla kiinni kaasupullossa
- Rasvapelti, grillin pohja ja lämmönjakolevyt ovat puhtaat
- Rasvapellin päällä on puhdas alumiinifolio
- Polttimissa ei ole tukoksia, hyönteispesiä tai seittiä
- Grilliharjasta ei ole jäänyt harjaksia ritilöihin

Älä käytä grilliä, jos haistat kaasua, letku on vaurioitunut tai grilli ei toimi normaalisti.

2. Sytytys

1. Avaa grillin kansi.
2. Avaa kaasupullon paineensäädin hitaasti.
3. Paina polttimen säädintä ja käännä sytytysasentoon.
4. Kun ensimmäinen poltin palaa, sytytä muut tarvittavat polttimet.
5. Säädä lämpö sopivaksi.

Jos poltin ei syty 5 sekunnissa: Käännä säädin OFF-asentoon, odota 5 minuuttia ja yritä uudelleen.

Älä kumarru grillin päälle sytyttäessäsi.

3. Grillauksen aikana

- Älä jätä grilliä vartioimatta
- Pidä lapset ja lemmikit turvallisen matkan päässä
- Käytä kuumuutta kestäviä käsineitä
- Älä siirrä grilliä käytön aikana
- Vältä ylimääräistä rasvaa ja marinadeja
- Älä kaada marinadia suoraan grillissä olevaan ruokaan

Rasva ja marinadi lisäävät leimahdus- ja rasvapalon riskiä.



Käytön jälkeen – jätä grilli seuraavalle siistinä

4. Sammutus ja puhdistus

1. Sulje kaasuntulo paineensäätimestä.
2. Käännä kaikki säätimet OFF-asentoon.
3. Poista ruokajäämät ja rasva rutilöiltä.
4. Kuumenna grilliä hetki, jotta loput jäämät palavat irti.
5. Sammuta grilli ja anna sen jäähtyä.
6. Irrota kaasupullo käytön jälkeen.
7. Harjaa rutilät puhtaaksi.
8. Vaihda likainen alumiinifolio rasvapellin päältä.
9. Tyhjennä ja puhdista rasvapelti tai rasvakuppi tarvittaessa.
10. Jätä grilli siistiksi seuraavalle käyttäjälle.

Likainen rasvapelti on yleisin rasvapalon syy, eikä rasvapellille saa jäädä rasvalammikoita. Puhdistusta voidaan helpottaa käyttämällä rasvapellin päällä foliota, joka kerää ylimääräisen ruoan ja rasvan.

5. Säilytys

Ennen kuin palautat grillin säilytykseen:

- Varmista, että grilli on sammutettu ja kaasupullo irrotettu
- Anna grillin jäähtyä kunnolla
- Laita sammutuspeite ja muut välineet takaisin grillin mukaan
- Palauta grilli ja kaasupullo sisäpihan varastoon
- Laita suojakangas grillin päälle

Paineensäädin irrotetaan kaasupullostaa käytön jälkeen. Kaasupullo varastoidaan ulkovarastossa suojassa kuumuudelta ja auringonpaisteelta.

6. Yhteiset pelisäännöt

Tämä grilli on kaikkien Atlantinkatu 8 asukkaiden yhteisessä käytössä.

- Käytä grilliä vain ruoanvalmistukseen tarvitsemasi aika
- Siivoa omat roiskeet, ruokajäämät ja marinadit
- Vie omat roskat pois
- Puhdista grillausvälineet ja jätä ne aina grillin yhteyteen
- Ilmoita heti, jos kaasua loppuu tai grillissä on vika
- Älä tee grilliin omia muutoksia

Jätä grilli aina vähintään sellaiseen kuntoon, jossa toivoisit sen olevan ennen omaa käyttöäsi.

Hätätilanteessa

Kaasun haju: Sulje kaasuntulo heti. Käännä säätimet OFF-asentoon. Älä sytytä tulta.

Rasvapalo: Sulje kaasua, jos sen voi tehdä turvallisesti. **Älä käytä vettä rasvapalon sammuttamiseen.** Käytä sammutuspeitettä tai rasvapaloon soveltuvaa sammutinta.

Hätänumero: 112